

































































































































































































































































































































































FR Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse cheveux

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environment...).
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions complètes.
• L'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• **MISE EN GARDE** - Maintenir l'appareil au sec.
• **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Pristro mi predvidjan za uporabo s strani osebe (kamor so vključeni tudi otroci) z znanjanimi fizičnimi, dušnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskusi nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.
- Akmlje iste jej prestali poučbo.
- Pristro nepoučuje, je-li pokozenje elektriki naprjelji kabel
- Pristro nepoučuje go vodu (ani pri jeho čisteni)
- Pristro nečrteže vlihknyu rukama.
- Pod nečrteže je za tole pristroje, ktere je lahko, ali za rukojel
- Pri odpojvanji ze sitê netahenje za plovki štrnu, ale za zstrčku.
- Nepoučuje elektriki prodružovak kabel.
- K čisteni nepoučujeje brusne prostredke nego prostredke, ktere mohou způsobit korozu.
- Nepoučujeje pri teplotê nad 35 °C.
- Pristro nepoučujeje a obratve s na autorizovane servisni stredisko, pokud: pristroj spadl na zem.
- Pristroj řadê nefunguje.

ZARUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Přístroj není určen k používání v komerčních provozech. V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

PODÍLEJME SE NA OCHRÁNĚ ZVŮTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Váš přístroj obsahuje čtené materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
- Svéžte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

Recyklače baterií

Pro vyšetření akumulátorů NiMH je nejdříve zcela nutné. Pomocí nástroje otevřete pouzdra přístroje, přerušete spoj, akumulátor bezpečným způsobem recykluje.

Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com

- Přesvědčte si instrukce před výukou údržby, aby uniknuly všechlých zápožeh vylučování z nepřevládajícího obsluh.

Maszynka do strzyżenia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy Środowiskowe...).
- Sprawdz czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde niewłaściwe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.
- Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i umysłowych oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem albo pod nadzorem instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Szczególnie oraz szynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- W razie uszkodzenia przewidzianego w instrukcji, powiniemy on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osobę o równoważnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- OSTRZEŻENIE:** Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
- OSTRZEŻENIE:** W przypadku uszkodzenia baterie, używać tylko zjednowymowej jednostki zasilającej złączonej do urządzenia
- Ostrzeżenie:** 948: Urządzenie należy używać tylko z zestawem zasilającym 948.

- Jeśli styki czepki są uszkodzone, zasilacz wtyczkowy należy zezłomować.

- Zwrotnyzy elastyczny kabel lub przewód tego transformatora nie mogą zostać wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony lub nie działa, transformator należy zezłomować.
- Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicy, umywalki i innych naczyń wypełnionych wodą.
- Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Przed użyciakią akumulatork należy wyjąć z urządzenia.
- W czasie wymywania akumulatorka urządzenie należy odłączyć od zasilania; Akumulatork należy zysłomować w bezpieczny sposób.
- Tu urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (i tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wszelkiej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopinąć, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania; przed wymianą i konserwacją, w przypadku niewłaściwego działania, przez zaizolowanie jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
- Nie zamuruj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrego.
- Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
- Abymy wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych,
- w przypadku niewłaściwego działania,
- zanim po zakończeniu jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
- Nie zamuruj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrego.
- Nie używaj przedłużaczy elektrycznych.
- Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
- Nie używaj w temperaturze powyżej 35°C.
- Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

GWARANCIJA

Twoje urządzenie przeznaczono jest wyłącznie do użytku domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. Gwarancja trwa niezależnie w przypadku niewłaściwego użycia urządzenia.

Bieżerny czynny udział w ochronie środowiska

- Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.
- W tym celu należy je dostarczyć do komunalnego punktu zbiórki. Nie należy go umieszczać z innymi odpadami.

Pomóżmy chronić środowisko naturalne. Twoje urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz pomóc chronić środowisko, pozwalając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Złóż sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać szkodliwe substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie.

Ta etykieta wskazuje, że produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dyspozycji przez zakupu nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetwarzania.

Przed użyciakią urządzenia należy wyjąć baterie i pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, który powie ci, co masz robić.

Instrukcja dostępna jest także na stronie internetowej: www.rowenta.com

- Przed uporobem naprawe zabrać nawiolę, da zapobieczenie nieowarżeniu narządów.

Strážnik las

VARŃNOSTNI NAVŠETI

- Ta naprava lahko uporabljajo otroci stari 8 let več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senznimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali smejejo navodil v zvezi z načinom uporabe naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.
- Če je naparljal kabel naprave pokškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščenec ali ustrezno usposobljena oseba.

OPOROZILI: Aparat hraniti na suhem mestu.

OPOROZILI: Za polnjenje baterije uporabljajte le smeljniyo parajalno enoto, prilozeno tej napravi.

OPOROZILI: 948: Napravo lahko uporabljate le s priloženim parajalnim sklopom 948.

- Ako imate na čistite na zadržke poskodovani, je treba dele za priključitev v električno napajanje zavreči.

Zunajnapre prožnega kabla transformatorja ni mogoče zamenjati: če je naparljal kabel pokškodovan ali ne deluje, je treba transformator zavreči.

Naprave ne uporabljajte v bližini kad, tuš kabln, umivalnikov ali posod, ki vsebujejo vodo. Če napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izklopite iz vtičnice, saj lahko bieżna voda predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izključena.

- Napra ni predvidjena za uporabo s strani osebe (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, dušnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskusi nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbite je treba za nadzor otrok in prepričati, da se igrajo z napravo.
- Prædo odstranjevanje baterije, morate napravo izključiti iz napajalnega omrežja.
- Baterije je treba zavreči na varen način.
- Ta aparat vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjamo samo usposobljene osebe.
- Napravo morate izključiti iz omrežja; pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabel pokškodovan.
- Ne potapljajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je z vlažnimi rokami.
- Ne držite je za obloge, ki je vroče, ampak za ročaj.
- Ne izključite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtičak.
- Ne uporabljajte električnega prodajalca.
- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
- Naprave ne uporabljajte pri temperaturi nad 35 °C.
- Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: v primeru padca naprave na tla
- Ne deluje pravilno.

GWARANCIJA

Naprawa je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Nie smie se uporabljati w profesjonalne galenice. Nie smie w przypadku uszkodzenia przelazec naprawe na urzadzenie. Gwarancja trwa niezaleznie w przypadku niewlasciwego użycia urządzenia.

SODELNIJO PRI PRIZIDEVANIH ZA ZAŠCITO OKOLJA!

- 1) Vasa naprava vsebuje številne vrste materiale, ki se lahko recyklirajo.
- 2) Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Naprawa je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Nie smie se uporabljati w profesjonalne galenice. Nie smie w przypadku uszkodzenia przelazec naprawe na urzadzenie. Gwarancja trwa niezaleznie w przypadku niewlasciwego użycia urządzenia.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com

- Před použitím přístroje si přečtete pokyny a předcházíte bezpečnostní způsobem nepřevládajícího obsluh.

Zastrihávanie na bradu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Abm hola zaistená Vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smernicami o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí...).
- Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
- Instalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.
- Toto zaradenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so znižnými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámení s bezpečným používaním tohto zariadenia a rozumujú možno riziká. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľská údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je naparljal kábel poškodovaný, je potrebné, aby ho vymenil výrobcu, jeho zákazníky servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

OPOROZUENIE: Predtým, než ju použijete, prístroj odčiniteľ z suctu.

VAROVANIE: Na dobnajenie baterie použíajte iba odpojený naparljal zdroj dodávaný s týmto prístrojom.

Varovanie: 948: Zaríadenie sa musí používať iba s dodávaným akumulátorom 948

- V prípade pokšodenia kolíkov zstrčky vyraďte zášuvny sieťový zdroj.

- Externý ovládný kábel či šnúru toho transformatora nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia alebo nefunkčnosti kabla vyraďte transformator.
- Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vany, sprchy, umývadla ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
- Pri používaní prístroja v kúpeľni, prístroj po použití odpojte z elektrickej siete, pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
- Pri likvidácii prístroja sa musí batería vybrať z prístroja;
- Pri odstránení baterie musí byť prístroj odpojený od siete;
- Batería sa musí likvidovať bezpečným spôsobom.

- Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu zameniť len kvalifikovaná osoba.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým málo znížená fyzická, senzorická alebo mentálna schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vedie podľa opod, alebo osoby, ktoré sú pod nadzorom alebo boli oboznámení s bezpečným používaním tohto prístroja.
- Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete; pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovému poručeniu a keď ste ho prestali používať.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený naparljal kábel.
- Nepoužívajte ho v vodu, ani ak by ste ho chceli ošetriť.
- Nechyťajte ho vlhkými rukami.
- Prístroj nechyťajte za teplú časť, ale za rukoväť.
- Pri odpojení z elektrickej siete neťahajte za naparljal kábel, ale za zstrčku.
- Nepoužívajte elektrický predzúvaciu šnúru.
- Nečistite ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.
- Nepoužívajte jej pri teplotê nad 35 °C.
- Prístroj nepoužívajte a obratve s na autorizované servisné stredisko, ak i prístroj spadl, ak normálne nefunguje.

ZARUKA

Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa použiť na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nepoužíva správne, záruka stráca platnosť.

PRISPEJEME K OCHRÁNĚ ZVŮTNÍHO PROSTŘEDÍ!

- 1) Tento přístroj obsahuje vešle zhodnotněných alebo recyklovateľných materiálov.
- 2) Odovzďajte ho na zberné miesto, alebo ak takéto miesto chýba, tak autorizovanému servisnímu stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

Recyklače baterií

Ak chcete NiMH akumulatorky zlikvidovať, pred vybratím ich úplne vybité. Pomocou nástroja otvorte kryt prístroja, prerušte vodiče a akumulatorky recykluje vhodným spôsobom.

Tieto inštrukcie sú dostupné aj na našich webových stránkach www.rowenta.sk

- Прочитайте уководство, преди да използвате уреда, да да избегнете повреждане на органите.

Машина за подстригване

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковоултативна директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
- Проведете дали захранването на уреда отговаря на електрическите на мрежа. Неправилното захранване може да причини небезопасни повреди, които не се покриват от гаранцията.
- Инсталацията на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограниченни физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под надобноение или бъдат инструктирани за безопасността му употреба, и разбират опасността. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.
- Ако захранването е неправилно, за да избегнете повреждане на мрежа, този трябва да бъде сменен от произвождателя, от сервиза за гранично обслужване или от лица със сходна квалификация.

ВАЖНО! По този начин ще удължите живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява в сухо място.

РЕПУБЛИКАНЦИ: За презареждане на батерията използвайте само отначана се зареден модул, предоставен с този уред.

Предупреждения: 948: Уредът трябва да се използва само с предоставяната му за зареждане 948.

- Ако имате на частите на здръжke посkodovani, zariadenieho zadržanie zavreči.

Zunajnapre prožnega šnúru или kábel от този трансформатор не могат да се променят; ако kábel или umstvenne sposobnosti sa ograniceni, или лицa без опит и знания осега може да бъде инструктирани за безопасността му употреба, и разбират опасността. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

Ако захранването е неправилно, за да избегнете повреждане на мрежа, този трябва да бъде сменен от произвождателя, от сервиза за гранично обслужване или от лица със сходна квалификация.

ВАЖНО! По този начин ще удължите живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява в сухо място.

РЕПУБЛИКАНЦИ: За презареждане на батерията използвайте само отначана се зареден модул, предоставен с този уред.

Предупреждения: 948: Уредът трябва да се използва само с предоставяната му за зареждане 948.

- Ако имате на частите на здръжke посkodovani, zariadenieho zadržanie zavreči.

Zunajnapre prožnega šnúru или kábel от този трансформатор не могат да се променят; ако kábel или umstvenne sposobnosti sa ograniceni, или лицa без опит и знания осега може да бъде инструктирани за безопасността му употреба, и разбират опасността. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

Ако захранването е неправилно, за да избегнете повреждане на мрежа, този трябва да бъде сменен от произвождателя, от сервиза за гранично обслужване или от лица със сходна квалификация.

ВАЖНО! По този начин ще удължите живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява в сухо място.

РЕПУБЛИКАНЦИ: За презареждане на батерията използвайте само отначана се зареден модул, предоставен с този уред.

Предупреждения: 948: Уредът трябва да се използва само с предоставяната му за зареждане 948.

- Ако имате на частите на здръжke посkodovani, zariadenieho zadržanie zavreči.

Zunajnapre prožnega šnúru или kábel от този трансформатор не могат да се променят; ако kábel или umstvenne sposobnosti sa ograniceni, или лицa без опит и знания осега може да бъде инструктирани за безопасността му употреба, и разбират опасността. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

Ако захранването е неправилно, за да избегнете повреждане на мрежа, този трябва да бъде сменен от произвождателя, от сервиза за гранично обслужване или от лица със сходна квалификация.

ВАЖНО! По този начин ще удължите живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява в сухо място.

РЕПУБЛИКАНЦИ: За презареждане на батерията използвайте само отначана се зареден модул, предоставен с този уред.

Предупреждения: 948: Уредът трябва да се използва само с предоставяната му за зареждане 948.

- Ако имате на частите на здръжke посkodovani, zariadenieho zadržanie zavreči.

Zunajnapre prožnega šnúru или kábel от този трансформатор не могат да се променят; ако kábel или umstvenne sposobnosti sa ograniceni, или лицa без опит и знания осега може да бъде инструктирани за безопасността му употреба, и разбират опасността. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

Ако захранването е неправилно, за да избегнете повреждане на мрежа, този трябва да бъде сменен от произвождателя, от сервиза за гранично обслужване или от лица със сходна квалификация.

ВАЖНО! По този начин ще удължите живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява в сухо място.

РЕПУБЛИКАНЦИ: За презареждане на батерията използвайте само отначана се зареден модул, предоставен с този уред.

Предупреждения: 948: Уредът трябва да се използва само с предоставяната му за зареждане 948.

- Ако имате на частите на здръжke посkodovani, zariadenieho zadržanie zavreči.

Zunajnapre prožnega šnúru или kábel от този трансформатор не могат да се променят; ако kábel или umstvenne sposobnosti sa ograniceni, или лицa без опит и знания осега може да бъде инструктирани за безопасността му употреба, и разбират опасността. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

Ако захранването е неправилно, за да избегнете повреждане на мрежа, този трябва да бъде сменен от произвождателя, от сервиза за гранично обслужване или от лица със сходна квалификация.

- Не потапяйте и не мийте с вода дори при почистване.

- Не захащайте за врътки, които се нагрива, а за дръжката.
- Не дърпайте захраняния кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължители.

- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.

- Не използвайте при температура над 35°C.

- Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, в слу-чай че уредът е паднал или не работи нормално.

ГВАРАНЦИЯ

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Nie e prednaznaczen za profesionalni center. Nie e prednaznaczen za obsluba pri nepravilni uporabi. Gwarancja se obseva pri nepravilni uporabi.

ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

- 1) Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или, ако не искате, на рециклиране.

- 2) Преди да го в специален център или, ако нима такъв, в одобрен сервиз, за да бъде обработен.

Recycling на батерии

Оставете акумулаторите от батерии NiMH да се разредят напълно, преди да ги извадите от уреда. С помощта на уред за съответен инструмент, отгрезете кабелите и предайте акумулаторите батерии за рециклиране.

Recycling на батерии
Оставете акумулаторите от батерии NiMH да се разредят напълно, преди да ги извадите от уреда. С помощта на уред за съответен инструмент, отгрезете кабелите и предайте акумулаторите батерии за рециклиране.

Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com

RO

Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de utilizarea necorespunzătoare.

Mašinã de tuns pãrũ

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediul înconjurător, etc.).
- Verificați ca tensiunea instalatăi dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca avarie permanente care nu sunt acoperite prin garanție.

- Instalația aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vigoare în țara dumneavoastră.

- Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență în utilizarea nui sau supravegheate sau dacă au fost instruiți în folosierea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicite.

Nu lăsați copilul să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să intre în contact cu părțile electrice sau interioare ale aparatului nesupravegheați.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să se înlocuiască de producător, agenții autorizatăi de service al acestuia sau de către persoana cu o calificare similară pentru evitarea oricărei pericol.

ATENȚIONARE: Păstrați aparatul într-un loc uscat.

AVERTISARE: În scopul reducerii riscurilor, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.

Verificare: 948: Aparatul trebuie să fie utilizat numai împreună cu încărcătorul furnizat 948.

- Ce so zatiți deloc