

DESCRIPTIF :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- 220-240 V / 50/60 Hz
- Puissance : 1850 - 2200 W
- Capacité : 1,7 L
- Dimensions : 21,5x14x26 cm

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS :

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquées sous votre modèle.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prescrit.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Posez l'appareil sur une surface stable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, et ne laissez pas le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz).
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est en mauvais état.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne plongez jamais le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil en cas d'inutilisation ou avant le nettoyage. Laissez reposer l'appareil avant d'ajouter ou vider l'eau.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut être dangereuse.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Veillez à bien éteindre l'appareil avant de le débrancher.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide, cela pourrait endommager l'appareil.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES :

- Placez l'appareil hors de la portée des enfants, pour éviter tout risque de dommages corporels.
- Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. De même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l'utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d'un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
- Une rallonge électrique peut être utilisée si certaines précautions sont respectées: le calibre de la rallonge doit être au minimum le même que celui de l'appareil; la rallonge ne doit pas pendre de la table ou du comptoir.
- Éteignez et débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Ne dépassez pas la capacité maximale indiquée.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec.

INSTALLATION :

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez avec une éponge humide et un peu de produit vaisselle la bouilloire (n'utilisez jamais d'éponge métallique, ni de poudre à récurer, ni de produits abrasifs).
- Posez l'appareil hors de la portée des enfants. Posez l'appareil sur un plan ferme.
- N'utilisez jamais l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappes, meubles vernis...).

BRANCHEMENT :

- Vérifiez que l'installation électrique soit compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne branchez pas l'appareil lorsqu'il est inutilisé.
- Ne laissez jamais l'appareil en utilisation sans surveillance.
- Branchez le cordon sur la prise murale.

UTILISATION DE L'APPAREIL :

- Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de la nettoyer :
- Remplissez la bouilloire d'eau et mettez l'appareil en route.
 - Une fois que l'eau bout, videz l'appareil.
 - Répétez l'opération 2 à 3 reprises.
 - La capacité maximale de la bouilloire est de 1,7 litres. Veillez à ne pas trop la remplir.
 - Placez correctement la bouilloire sur sa base, puis branchez le cordon d'alimentation relié à la base de la bouilloire à la prise de courant murale.
 - Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit inséré correctement dans la prise d'alimentation.
 - Ouvrez le couvercle en utilisant la poignée prévue à cet effet et tirez de l'avant vers l'arrière.
 - Pour remplir la bouilloire, n'utilisez que de l'eau froide.
 - Remplissez la bouilloire de la quantité d'eau indiquée.
 - Vérifiez que le niveau d'eau ne soit pas inférieur au niveau minimum requis et qu'il ne soit pas supérieur au niveau maximum (1,7 litres).
 - Le niveau d'eau est indiqué sur les deux côtés de l'appareil.
 - Pour fermer, appuyez fermement sur le couvercle.
 - Il est possible également de remplir la bouilloire d'eau par le bec.
 - Au minimum, couvrez la résistance d'eau.
 - N'utilisez pas la bouilloire sans eau, à vide.
 - Vérifiez que le couvercle soit bien fermé avant de brancher l'appareil sur secteur pour que la vapeur ne soit pas dirigée vers la poignée.
 - Ne soulevez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
- Attention :** Si la bouilloire est trop remplie, il est possible qu'il y ait des projections d'eau bouillante.
- Mettez en marche à l'aide de l'interrupteur, l'indicateur lumineux s'allumera alors.
 - La bouilloire s'arrêtera automatiquement dès que l'eau arrivera à ébullition. Mais pour cela, veillez à ce que le couvercle soit correctement fermé.

Remarque : Vérifiez que l'interrupteur ne soit pas bloqué et que le couvercle soit bien fermé.

- Prenez soin de verser l'eau bouillante doucement.
- Ne laissez pas d'eau dans la bouilloire après utilisation.
- Veillez à débrancher la bouilloire et le cordon d'alimentation, en cas d'inutilisation de l'appareil ou en cas de nettoyage.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec la résistance fournie avec l'appareil.
- Si la bouilloire ne fonctionne pas, vérifiez que la bouilloire soit bien branchée. Il est également possible que du tartre se soit accumulé et empêche le bon fonctionnement de la bouilloire.
- Si l'eau a un goût de plastique, c'est généralement parce que le produit est neuf, jetez l'eau des premières utilisations. Si le problème persiste, remplissez la bouilloire d'eau et ajoutez 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Faites bouillir et jetez l'eau. Rincez la bouilloire.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL :

- Pour nettoyer votre bouilloire :
- Débranchez toujours l'appareil avant nettoyage.
 - **NE PLONGEZ JAMAIS LA BOULLOIRE, SA BASE ET LE CORDON D'ALIMENTATION DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
 - Nettoyez la bouilloire avec une éponge humide.
 - Nettoyez également régulièrement le filtre anticalcaire amovible.
 - N'utilisez pas de nettoyants chimiques, ni de tampons abrasifs.
 - Ne frottez pas le revêtement de la bouilloire avec des outils en acier ou en bois, pour ne pas endommager sa surface.
 - Ne mettez aucune partie de votre bouilloire dans le lave-vaisselle.

DÉTARTAGE DE L'APPAREIL :

- Détartez régulièrement l'appareil car les dépôts de tartre pourraient endommager l'efficacité de votre bouilloire.
- Vous pouvez utiliser un détartrant spécifique pour les bouilloires en plastique : suivez les instructions du fabricant.
- Vous pouvez aussi détartrer votre bouilloire de la façon suivante :

 1. Utilisez du vinaigre blanc à 8° du commerce.
 2. Remplissez la bouilloire avec 1/2L de vinaigre.
 3. Laissez agir une nuit à froid.
 4. Videz votre bouilloire, puis rincez-la 5 ou 6 fois.
 5. Recommencez si nécessaire.

N'utilisez jamais une autre méthode que celles préconisées.

Attention : la garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil, au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale. Elle ne peut être valable en cas de casse de l'appareil ou de ses accessoires.

 La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Fabriqué en Chine.

 Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

Date de création : juillet 2013.



NOTICE D'UTILISATION BOULLOIRE ELECTRIQUE 1.7L REF SLD 206



**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
AVANT TOUTE PREMIÈRE UTILISATION**