

	コマンド内容	表示される画面	ボイスコマンドの言い方
曲を検索する	歌手名で検索	検索画面を表示	YOASOBIの歌 YOASOBIの歌を歌いたい
	歌手名+曲名で検索	検索画面を表示 もしくは該当する曲が曲しかない場合、直接その曲が再生	YOASOBIのアイドル YOASOBIのアイドルを歌いたい
	曲名で検索	検索画面を表示 もしくは該当する曲が曲しかない場合、直接その曲が再生	金魚火花を歌いたい
特定の画面を開く	新曲画面を開く	新曲画面	最新曲 新曲 新しい曲 最近の新曲 最新の曲
	ランキング画面を開く	ランキング画面	人気曲 最近の人気曲 人気のある曲 はやっている曲 人気曲ランキング 人気曲のランキング 人気のある曲 人気のある歌
	歌当てゲームを開く	歌当て画面	歌あて 歌あてクイズ 歌あてゲーム
	予約リストを開く	予約リスト画面を表示 (無い場合は開きません)	予約確認 予約済みの曲 予約した曲 予約リスト
	歌唱履歴を開く	歌唱履歴画面	履歴 歌い済みの曲 履歴画面
	検索画面を開く	検索画面 (歌唱中は専用検索画面)	曲名検索 曲検索 曲を検索したい 曲を検索できる画面に戻って 曲を探す 曲を追加する
カラオケ中の操作	キー変更	/	キーを上げて/キー上げて キーを下げて/キー下げて 原曲にして 原曲に戻って
	採点機能オン・オフ	/	採点機能オン(オフ)にして 採点オン(オフ) 採点をオン(オフ)にしてください 採点をオン(オフ)に
	カラオケ音量調整	/	演奏音量を上げて(下げて) 伴奏の音量を上げて(下げて)ください 伴奏音量を30(0~30の数値)にして 伴奏音量を少し上げて(下げて)
	マイク音量調整	/	マイクの音量を上げて(下げて) マイク音量・マイクの音量を上げて(下げて)ください 伴奏音量を30(0~30の数値)にして マイク音量・マイクの音量を少し上げて(下げて)
	サウンドエフェクト変更	/	サウンドエフェクト変えて (サウンドエフェクト名)にして サウンドエフェクトを(サウンドエフェクト名)にして サウンドエフェクトを(サウンドエフェクト名)に変えて (サウンドエフェクト名)にして
	カラオケを一時停止する	/	一時停止してください 一時停止して ちょっと止めて 一時停止 曲を一時停止して ストップして
	ストップした曲を再開	/	再開して 続けて 再開したい 再開してください 再生して
	次の曲	/	次の曲を歌いたい 次の歌をお願い 次の楽曲に変更して 次の曲を再生して 次の曲 次の歌
	歌い直す	/	もう一度歌う 歌い直したい 歌い直す もう一回歌いたい やり直したい やり直す 最初からもう一回
	メニュー開く	歌う画面の一番上のメニュー	メニュー メニュー開けて/メニューを開けて
戻る	戻るボタンと同じ機能	戻る 戻って もどる 前に戻って	
画面の操作	画面をめくる	検索画面・ランキング画面など、次のページがある場合	前の画面 次の画面
リストの中の曲の再生など	曲の再生	ランキング画面と検索結果画面の中の特定の曲を再生する	(表示順位)○番目の曲 (表示順位)○番目 (曲名)を再生して
	曲の予約	ランキング画面と検索結果画面	(表示順位)○番目の曲を予約して (曲名)を予約して (表示順位)○番目の曲を予約したい (表示順位)○番目の曲を予約リストに追加して (表示順位)○番目の曲を追加して
	曲の削除	予約リスト	(表示順位)○番目の曲を削除してください (表示順位)○番目の曲を削除