

RCH02B / RCO02B 遙控器按鍵說明

請依您所拿到的遙控器型號比對按鍵說明



編號	遙控器按鍵	功能說明
1	機上盒開關	開啟 或 關閉 機上盒
2	電視機開關	開啟 或 關閉 電視機 (*備註1)
3	紅鍵	當電視畫面出現顏色鍵功能提示時，以該鍵使用(執行)該功能
	綠鍵	
	黃鍵	
	藍鍵	
4	學習	當電視遙控器與機上盒遙控器進行配對，即可以機上盒遙控器操作並取代電視遙控器之【電源開關】【訊號源】【音量】與【靜音】按鍵 (*備註1)
	電視機訊號源	切換電視機訊號源，例如:HDMI 1/2/3、AV、USB...等 (*備註1)
	藍牙	切換紅外線遙控(預設)為藍牙遙控 (*備註2)
5	Youtube	點選後即可在電視上觀看Youtube影片及節目
	Google Play	點選可進入Google Play Store, 瀏覽及下載商店內的Apps
	HBO	點選後即可在電視上觀看HBO影片
	隨選影劇	點選後即可訂閱強檔熱門電影、戲劇、動漫, 內容隨選隨看、週週更新
6	節目表	開啟節目表，可觀看未來七天內之節目內容
7	看電視	進入數位有線電視頻道
8	上/下/左/右	移動畫面(層)、選定；看電視頻道時可檢視頻道列表、搜尋頻道、切換上一個頻道或下一個頻道之節目資訊
9	OK	進入頁面 / 畫面、確認、播放及暫停；看電視頻道時顯示頻道之節目資訊
10	返回	返回 上一層畫面 或 關閉彈跳視窗
11	首頁	返回首頁畫面
12	選單	進行開啟選單功能
13	音量 + / -	調整電視機 音量 (*備註1)
14	Voice Search	使用 Voice Search 語音搜尋功能 (*備註2)
15	靜音	開啟 或 關閉 電視機聲音 (*備註1)
16	頻道 ▲ / ▼	切換 上一個 或 下一個 頻道
17	數字 (0 - 9)	輸入頻道號碼後轉台
18	雙語	切換聲音語言
19	往返	回到上一個觀看的頻道

參照頁面與備註說明：

*備註1：須先與電視遙控器配對，請見P.3「本機遙控器與電視遙控器配對設定」

*備註2：須先切換為藍牙遙控，請見P.2「機上盒與遙控器藍牙功能配對設定」

*備註3：需另選配 PVR智慧錄影硬碟