

RCP006 遙控器按鍵說明



編號	遙控器按鍵	功能說明
1	機上盒開關	開啟 或 關閉 機上盒
2	電視機開關	開啟 或 關閉 電視機 (*備註1)
3	學習	將電視遙控器與機上盒遙控器進行配對，即可以機上盒遙控器操作並取代電視遙控器之【電源開關】【訊號源】【音量】與【靜音】按鍵(*備註1)
	電視機訊號源	切換電視機訊號來源，例如：HDMI 1/2/3、AV、USB...等(*備註1)
	字幕	切換字幕語言
4	藍牙	切換紅外線遙控(預設)為藍牙遙控(*備註2)
	紅鍵	當電視畫面出現顏色鍵功能提示時，以該鍵使用(執行)該功能
	綠鍵	
	黃鍵	
藍鍵		
5	馬上錄	開始 或 暫停 PVR智慧錄影(*備註3)
	已錄	開啟 PVR智慧錄影之已錄製節目清單與內容(*備註3)
	看電視	進入數位有線電視頻道
6	節目表	開啟節目表，可觀看未來七天內之節目內容
7	選單	進行開啟選單功能
8	返回	返回 上一層畫面 或 關閉彈跳視窗
9	首頁	返回首頁畫面
10	Voice Search	使用 Voice Search 語音搜尋功能(*備註2)
11	資訊	於電視頻道時，點擊「資訊」按鈕可以查看詳細的節目資訊。
12	靜音	開啟 或 關閉 電視機聲音(*備註1)
13	雙語	切換聲音語言
14	往返	回到上一個觀看的頻道
15	上/下/左/右	移動畫面(層)、選定；看電視頻道時可檢視頻道列表、搜尋頻道、切換上一個頻道或下一個頻道之節目資訊
16	OK	進入頁面 / 畫面、確認、播放及暫停；看電視頻道時顯示頻道之節目資訊
17	音量 + / -	調整電視機 音量(*備註1)
18	頻道 ▲ / ▼	切換 上一個 或 下一個 頻道
19	數字(0-9)	輸入頻道號碼後轉台

參照頁面與備註說明：

*備註1：須先與電視遙控器配對，請見P.3「本機遙控器與電視遙控器配對設定」

*備註2：須先切換為藍牙遙控，請見P.2「機上盒與遙控器藍牙功能配對設定」

*備註3：需另選配 PVR智慧錄影硬碟