






Disney · PIXAR
**TOY
STORY**
3



7598




1



2



1




2




3




4





1




2




3






1






2







3





4






5






6







7







1





2







3




4







5





8







9






10





11






1x



1x


12









1x


13







14







15







16






17







18







19








20





21









1




2




3





4







5




6





22






23






24






25






26








2x

27







28







29






30








31



2x


2x


32






33






34






2x

35






36





2x

37







2x




1x


38







39








40







41












42








43










3





4







5




6







7




8





44







45









46







47









1



2



3





GB IMPORTANT: Never modify the elements or use other projectiles than provided with this toy.
DE WICHTIG: Die Elemente dürfen nicht verändert werden. Es dürfen ausschließlich die mit dem Spielzeug mitgelieferten Geschosse verwendet werden.
FR IMPORTANT : Ne jamais modifier les éléments ni utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet.
IT IMPORTANTE: non modificare gli elementi o utilizzare proiettili non forniti con questo prodotto.
NL BELANGRIJK! Verander niets aan de elementen en gebruik geen andere projectielen dan de bij het speelgoed geleverde.
ES IMPORTANTE: No modifique los elementos ni utilice otros proyectiles diferentes a los suministrados junto con este juguete.
DA VIGTIGT: Elementerne må ikke ændres, og der må ikke bruges andre projektiler end dem, der følger med legetøjet.
FI TÄRKEÄÄ: Älä koskaan tee osiin muutoksia tai käytä lelussa muita kuin sen sisältämiä ammuksia.
SV VIKTIGT: Modifiera aldrig delarna och använd aldrig andra projektiler än de som medföljer denna leksak.
PT IMPORTANTE: Nunca modifique os elementos nem utilize projecteis que não tenham sido fornecidos com este brinquedo.
EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην τροποποιείτε τα στοιχεία του παιχνιδιού και μην χρησιμοποιείτε άλλα βλήματα εκτός από αυτά που συνοδεύουν αυτό το παιχνίδι.
JA 重要： 部品を改造したり、本製品に付属の発射体以外のものを使用しないようにしてください。
ZH 重要提示： 切勿更改组件或使用并非由本玩具附带的弹丸。
KO 중요함: 이들 부품을 수정하거나 이 완구와 함께 제공된 것이 아닌 발사체는 결코 사용하지 마십시오.
RU ВАЖНО: запрещается вносить изменения в элементы или использовать другие снаряды, отличные от тех, которые поставляются с данной игрушкой.
PL WAŻNE: Nigdy nie modyfikować elementów zabawki ani nie używać pocisków innych niż dostarczone z zabawką.
CZ UPOZORNĚNÍ: Nikdy neupravujte součástky a nepoužívejte jiné projektily než ty, které jsou dodávány s touto hračkou.
SK UPOZORNENIE: Nikdy neupravujte súčiastky a nepoužívajte iné projektily než tie, ktoré sú dodávané s touto hračkou.
HU FONTOS: Az elemeket nem szabad módosítani, és a játékhoz adott lövedékek helyett sem szabad mást használni.
UA ВАЖЛИВО: забороняється вносити зміни до елементів або використовувати інші снаряди на відміну від тих, що поставляються з цією іграшкою.
HR VAŽNO: Nemojte nikad mijenjati elemente ili koristiti druge projektilne osim onih koji su bili priloženi uz ovu igračku prilikom kupnje.
SR Важно: Немојте да модификујете елементе и не користите друге пројектилне осим оних који долазе уз ову играчку.
SL POMEMBNO: Nikoli ne spreminjajte elementov in uporabljajte le izstrelke, ki so bili priloženi tej igrači.
RO IMPORTANT: Nu modificați niciodată elementele și nu utilizați alte proiectile decât cele furnizate cu această jucărie.
BG ВАЖНО: Не видоизменяйте елементите и не използвайте други снаряди освен приложените към тази играчка.
LV SVARĪGI! Nekad nepārveidojiet rotālietas elementus, vienmēr izmantojiet tikai tās komplektā iekļautās lodītes.
ET OLULINE: Mänguasja osi ei tohi teistega asendada, kasutada võib ainult kaasasolevat heitkeha.
LT DĖMESIO! Niekuomet nekeiskite elementų ir naudokite tik tuos šovinius, kurie yra pridėti prie šio žaislo.
TR ÖNEMLI: Hiçbir zaman parçalarda değişiklik yapmayın veya bu oyuncakla sağlananlar dışında mermiler kullanmayın.




2x
4588029


1x
4216652



1x
614301


1x
4160101


1x
4160124


1x
4585527


2x
302201


2x
243101
3x
346001


1x
4287707


1x
4287708


1x
4499886


1x
4119227


2x
303401


1x
4578907


1x
4578800


1x
4569506


1x
4544140


2x
4114319


2x
4121972


1x
4114322


4x
4113233


1x
4243824


2x
4278422


1x
4583575


1x
4583573


1x
4583574


1x
4590598


4x
302321


2x
306821


1x
4560179


3x
4185661


1x
4206482


1x
4543857


1x
4565969


2x
4164073


2x
4504381


2x
300924


2x
4189323


2x
428724


2x
4501233


1x
4585525


4x
4558172


4x
302124


1x
366624


7x
663624



1x
4585524


1x
4586140


1x
4549896


2x
379524


3x
447724


3x
383224


2x
4277925



2x
4501232


2x
4282745


2x
4184179


6x
81867


6x
4583714


1x
4581990



2x
611226



4x
4143751



1x
4550922



1x
366626



1x
663626



1x
346026



1x
303426



2x
303526



2x
4556158



1x
317626



4x
4517737



4x
4506553



1x
4153044



2x
4542573



1x
4184169



2x
306540




1x
4566144



2x
4189801



2x
4167504



1x
4585711



1x
4586116



1x
4563687



2x
4541710



2x
4569507



6x
4211149



2x
4216615



1x
4216695



2x
4223729



1x
4211391



5x
4211435



2x
4211415



1x
4211413



2x
4211356



1x
4211395



1x
4211549



2x
4251149



2x
4211632



2x
4211503



1x
4211573



1x
4502595



2x
4211104



2x
4211085



4x
4210639



6x
4211068



1x
4211056



5x
4211008



2x
4210828



1x
4210631



1x
4210763



2x
4211129



2x
4218696



1x
4289542



5x
4560177



1x
4569543



1x
4584131



1x
4584129

Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial



: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346





7596

7789



7597



FREE! GRATIS! GRATUIT!



club
MAGAZINE™

www.LEGOclub.com



00800 5346 5555*

1-866-534-6258 • 1-877-518-5346

US & Canada only

Canada seule ment



VISIT THE WORLD'S
BIGGEST LEGO® SHOP!

www.LEGOshop.com

* Freephone. Mobile charges may apply. * Numéro sans Frais. Des Frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. * Gebührenfrei, Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichen.
* Gratis telefoonnummer vaste lijn. * Det er ett gratis nummer, när du ringer från FastTelefon. * Det är gratis, när du ringer från en Fast Telefon.



WIN!

Go to www.nielsen.com/LEGO to fill out a survey for a chance to win a cool LEGO® Product.

No purchase necessary.

Open to all residents where not prohibited.



www.nielsen.com/LEGO

GEWINNE! WIN!

Nimm an der Umfrage auf www.nielsen.com/LEGO teil und hab die Chance ein cooles LEGO® Produkt zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen. Teilnahme in allen nicht ausgeschlossenen Ländern möglich.

Ga naar www.nielsen.com/LEGO, vul een enquêteformulier in en maak kans op een cool LEGO® product.

Geen aankoopverplichting. Iedereen mag deelnemen, uitgezonderd ingezetenden van landen waar een enquêteverbod geldt.

GAGNE! 当てよう!

Visite www.nielsen.com/LEGO pour répondre à un questionnaire et avoir une chance de gagner un produit LEGO® très cool!

Aucune obligation d'achat. Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.

www.nielsen.com/LEGOにアクセスして、アンケートにご記入ください。当選者にはレゴ製品を差し上げます。

お買い上げの必要はありません。

禁止されていない限り、すべての皆様にご利用いただけます。