


 MacBook Pro

Vítá vás váš MacBook Pro

MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. Průvodce nastavením vám pomůže počítač rychle nastavit a začít hned používat.



Thunderbolt 3 (USB-C)


Slouží k nabíjení MacBooku Pro a k připojení externího úložiště či monitoru.

Sluchátková
zdička

Řádek nabídek

HD kamera
FaceTime

Spotlight





Finder
Zde najdete svoje
soubory, složky
a aplikace.

Dock
Pohodný přístup
k nejpoužívanějším
aplikacím.


Předvolby systému

Touch Bar

Touch Bar se dynamicky mění podle aktuální aplikace a činnosti. Na Control Stripu na pravé straně můžete upravit často používané ovládací prvky, například hlasitost a jas. Klepnutím na  Control Strip rozbalíte. Klepnutím na  nalevo ho zavřete.

Touch ID

Váš otisk prstu může odemknout MacBook Pro a potvrdit nákupy přes Apple Pay v App Storu, iTunes Storu, Apple Books a na webových stránkách.



Gesta na trackpadu Multi-Touch

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.

Získání příručky *MacBook Pro* – základy

V příručce *MacBook Pro – základy* najdete informace o nastavení a používání MacBooku Pro. Chcete-li si ji prohlédnout, navštivte stránku support.apple.com/cs-cz/guide/macbook-pro.

Podpora

Veškeré informace najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.

