

*Fender*<sup>®</sup>

**HAMMERTONE**<sup>®</sup>


---

**CHORUS**

Līdzstrāvas SAVIENOTĀJS

IZEJAS DZĪVNIĒKS

IEVADES DZĪVNIĒKS



The Fender logo is written in a classic, flowing cursive script.

---

## HAMMERTONE CHORUS

---

Paldies, ka iegādājāties Hammertone Chorus — klasisku modulācijas efektu, kas piešķir jūsu skaņai dziļumu, dimensiju un tekstūru.

Precīzi noregulējiet kora raksturu, izmantojot dziļuma, ātruma un līmeņa vadīklas, un izmantojiet slēdžus Veids un Tonis, lai vēl vairāk pielāgotu un pavairotu kora efektus. Koris ir neaizstājams efekts ikviena ģitārista un basģitārista arsenālā, un Hammertone koris šo sen slavēto laika nobīdes efektu piešķir jūsu kājām visos toņos no smalka līdz pārsteidzošam.

## IZEJAS DZĪVNIIEKS

Zemas pretestības izeja tiek savienota ar pastiprinātāju vai nākamo pedāli signāla ķēdē.

## IEVADES DZĪVNIIEKS

Augstas pretestības ieeja elektriskajai ģitārai, basam, akustiskām ģitārām ar skaņas noņēmēja sistēmām, klaviatūrām un citiem instrumentiem.

## Līdzstrāvas SAVIENOTĀJS

Pievienojiet šeit līdzstrāvas adapteri. Standarta centra negatīvā 9V DC ligzda lietošanai ar atbilstošiem barošanas avotiem.

## DZIĻUMA VADĪBAS KLĒĶIS

Pielāgo toņa nobīdes apjomu dubultotajā skaņā, kas piešķir kora efektam tai raksturīgo trīsošo kvalitāti. Iestatiet zemāku, lai iegūtu smalkāku kora efektu; iestatīt augstāk, lai iegūtu izteiktāku kora efektu.

## LIKMES VADĪBAS POGA

Pielāgo kora efekta ātrumu vai modulācijas ātrumu. Iestatiet zemāku, lai iegūtu lēnāku un pakāpeniskāku kora efektu; iestatiet augstāk, lai iegūtu ātrāku un vibrato līdzīgāku kora efektu.

## LĪMEŅA VADĪBAS POGA

Pagrieziet, lai iestatītu kora efekta līmeni. Tas pielāgo attiecību starp sākotnējo un dubulto signālu. Uztādiat zemāku, lai iegūtu mazāk izteiktu kora daudzumu; iestatīt augstāk, lai iegūtu smagāku kora efektu.

## TIPA SLĒDZIS

Trīs pozīciju slēdzis vienas, divu un četru balsu koru izvēlei. Vienas balsis režīms (uz augšu) visvairāk līdzinās tradicionālajam analogajam korim. Divu balsu režīms (vidējais) pievieno vēl vienu balsi ar lielāku aizkavi un modulāciju. Četru balsu režīms (uz leju) pievieno vēl divas balsis ar papildu aizkavi. Bāzes aizkaves laiki četriem kavējumiem ir 14 ms, 23 ms, 29 ms un 35 ms. Kad tiek pievienotas kora balsis, pedālis automātiski pazemina citu balsu līmeni, lai skaņums paliktu nemainīgs, mainot režīmus.

## TOŅA SLĒDZIS Uz

leju ir zemākas pozīcijas filtri, lai iegūtu tīrāku kora efektu, kas labāk iederas dažos maisījumos; pozīcija augšā nodrošina nefiltrētu, biezāku kora ska

## LED

iedegas, kad efekts ir ieslēgts.

## FOOTSWITCH

Ieslēdz un izslēdz efektu.



PRODUKTS NO  
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION  
KORONA, KALIFORNĪJA, ASV

Fender® un Hammertone® ir reģistrētas FMIC preču zīmes.

Autortiesības © 2023 FMIC. Visas tiesības aizsargātas.

PN 7724428000 REV E

---

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

---

- **BRĪDINĀJUMS.** Lai novērstu bojājumus, aizdegšanās vai trieciena risku, nepakļaujiet ierīci vai tās maiņstrāvas avotu lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nemainiet pievienotā strāvas adaptera maiņstrāvas kontaktdakšu.
- Nepiliniet vai nesmidziniet uz ierīces šķidrumus.
- Iekšpusē nav detaļu, kuras lietotājs varētu apkopt. Apkopi lūdziet tikai kvalificētam personālam.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ierīci drīkst pievienot tikai drošības aģentūrai, kas ir sertificēta, regulēta, barošanas avotam (adapterim), kas ir apstiprināta lietošanai un atbilst piemērojamām vietējām un valsts normatīvajām drošības prasībām.
- Pirms ierīces ārpuses tīrīšanas atvienojiet maiņstrāvas adapteri. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu un pēc tam pagaidiet, līdz ierīce ir pilnībā izžuvusi, pirms atkal pievienojat to strāvas padevei.
- Pastiprinātāji un skaļruņu sistēmas, kā arī austiņas/austiņas (ja ir aprīkojumā) spēj radīt ļoti augstu skaņas spiediena līmeni, kas var izraisīt īslaicīgus vai neatgriezeniskus dzirdes bojājumus. Esiet uzmanīgi, iestatot un regulējot skaļuma līmeni lietošanas laikā.

ŠĪ IERĪCE ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAI. DARBĪBA ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDĒJIEM DIVIEM NOSACĪJUMIEM: (1) ŠĪ IERĪCE NEDRĪKST IZRAIDĪT KAITĪGUS TRAUCĒJUS, UN (2) ŠAI IERĪCEI IR JĀPIEMĒ JEBKĀDI SAŅĒMTIE TRAUCĒJUMI, IESKAITOT TRAUCĒJUS, KAS VAR IZRAISĪT.


---

PAPILDU VALODAS

---

Rokasgrāmata ir pieejama papildu valodās vietnē  
[www.fender.com/support](http://www.fender.com/support)

SPECIFIKĀCIJAS

IMEDANCES	Ieeja: 500kΩ Izeja: 470Ω
ENERĢIJAS PADEVE	100mA min @ 9VDC regulējams adapteris 5,5 +  x 2,1 mm stobra savienotājs (nav iekļauts)
JAUDAS PRASĪBAS	9VDC
IZMĒRI	2,44 x 4,4 x 2,2 collas (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)
SVARS	0,50 mārciņas (0,23 kg)



Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2023