

Fender[®]


HAMMERTONE[®]

CHORUS

DC POWER KONTAKT

OUTPUT JACK

INPUT JACK





HAMMERTONE CHORUS

Tack för att du köpte Hammertone Chorus — en klassisk moduleringsseffekt som lägger till djup, dimension och textur till ditt ljud.

Finjustera körkaraktären med kontroller för djup, hastighet och nivå, och använd typ- och tonomkopplarna för att skraddarsy och multiplicera köreffekter ännu mer. Chorus är en oundgänglig effekt i alla gitarristers och basisters arsenal, och Hammertone Chorus lägger denna hävdvunna tidsförskjutande effekt vid dina fötter i alla nyanser från subtil till slående.

OUTPUT JACK

Lågimpedansutgång ansluts till förstärkare eller nästa pedal i signalkedjan.

INPUT JACK

Högimpedansingång för elgitarr, bas, akustiska gitarrer med pickupsystem, keyboard och andra instrument.

DC POWER-KONTAKT

Anslut DC-adapter här. Standard mittnegativa 9VDC-uttag för användning med lämplig strömförsörjning.

DJUPKONTROLLVRED

Justerar mängden tonhöjdsförskjutning i det dubblerade ljudet, vilket ger refrångeffekten dess karaktäristiska darrande kvalitet. Sätt lägre för mer subtil refrångeffekt; ställ in högre för mer uttalad choruseffekt.

RATE KONTROLLVRED

Justerar hastigheten eller moduleringshastigheten för köreffekten. Sätt lägre för en långsammare och mer gradvis köreffekt; ställ in högre för snabbare och mer vibratoliknande refreffekt.

LEVEL CONTROL-VRID Vrid

för att ställa in nivån på köreffekten. Detta justerar förhållandet mellan original- och dubblerade signaler. Sätt lägre för en mindre uttalad mängd refräng; ställ in högre för tyngre köreffekt.

TYPSVÄTTA

Omkopplare med tre positioner för att välja en-, två- och fyrstämmig kör. Enkelröstläge (upp) är mest som en traditionell analog refräng. Två-röstläge (mitten) lägger till ytterligare ett ljud med mer fördröjning och modulering. Fyrröstläge (ned) lägger till ytterligare två röster med ytterligare fördröjning. Basfördröjningstiderna för de fyra fördröjningarna är 14 mS, 23 mS, 29 mS och 35 mS. När körljud läggs till, sänker pedalen automatiskt nivån på de andra ljuden så att volymen förblir densamma när du byter läge.

TONE SWITCH

Nederläge filtrerar nedre delen för en renare chorus-effekt som sitter bättre i vissa mixar; upposition ger ett ofiltrerat, tjockare körljud.

LED

Tänds när effekten är på.

FOTSWITCH Slår

på och av effekten.

EN PRODUKT AV
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, KALIFORNIEN, USA

Fender® och Hammertone® är registrerade varumärken som tillhör FMIC.

Copyright © 2023 FMIC. Alla rättigheter förbehållna.

PN 7724428000 REV E

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- VARNING:** För att förhindra skador, brand eller risk för stötar, utsätt inte enheten eller dess nätström för regn eller fukt.
- Ändra inte nätkontakten på den anslutna nätadaptern.
- Dropp eller stänk inte vätska på enheten.
- Inga delar som användaren kan reparera inuti, låt endast kvalificerad personal utföra service.
- VARNING:** Enheten får endast anslutas till en certifierad, reglerad, strömkälla (adapter), godkänd för användning och i enlighet med tillämpliga lokala och nationella säkerhetskrav.
- Koppla ur nätadaptern innan du rengör enhetens utsida. Använd endast en fuktig trasa för rengöring och vänta sedan tills enheten är helt torr innan du ansluter den till strömmen igen.
- Förstärkare och högtalarsystem och öron/hörlurar (om sådana finns) kan producera mycket höga ljudtrycksnivåer som kan orsaka tillfälliga eller permanenta hörselskador. Var försiktig när du ställer in och justerar volymnivåer under användning.


DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER DEL 15 AV FCC-REGLERNA. ANVÄNDNING GÄLLER FÖLJANDE TVÅ VILLKOR: (1) DENNA ENHET FÅR INTE ORSAKA SKADLIG STÖRNING, OCH (2) DENNA ENHET MÅSTE ACCEPTERA ALLA MOTTAGNA STÖRNINGAR, INKLUSIVE STÖRNINGAR SOM KAN ORSAKA OÖNSKAD ANVÄNDNING.

ÖVRIGA SPRÅK

Manual finns på ytterligare språk på
www.fender.com/support

SPECIFIKATIONER

IMPEDANSER STRÖMFÖRSÖRJNING

Ingång: 500k Ω Utgång: 470 Ω
100mA min @ 9VDC reglerad adapter 5,5 
x 2,1 mm fatkontakt (ingår ej)

KRAFTBEHOV

9VDC

MÅTT

2,44" x 4,4" x 2,2" (62 mm x 111,8 mm x 55,9 mm)

VIKT

0,50 lbs (0,23 kg)



Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande



© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2023