

UTILISATION POSTE OPERATEUR

Utiliser le navigateur pour naviguer dans les menus, la touche OK pour valider et la touche **C** pour revenir au menu précédent

Entrée en programmation :

Avec le navigateur accéder à la page Menu

Touche **opérateur**

Mot de passe de base :19541954 **OK**

Mise à l'heure :

Après entrée en programmation (Mot de passe 19541954)

Touche **Horloge**: Entrer la date et l'heure et valider avec **OK**

Programmation du Répertoire Collectif :

Après entrée en programmation

Touche **Répertoire**

L'afficheur indique le 1er N° Abrégé (8000) avec le N° Téléphone si il est programmé ou Entrée Libre si il est vide

Touche **Change** :Taper le Nom **OK** Taper le N° Téléphone 10 chiffres **OK**

Pour enregistrer un autre N° Abrégé utiliser le navigateur pour passer au suivant ou précédent

Ou utiliser la touche **Nouveau**(accède automatiquement à une adresse libre)

Ou utiliser la touche **Aller à**(indiquer l' adresse à laquelle on veut accéder)

Modification d'un nom de poste :

Après entrée en programmation

Touche **Abonné**

Destinataire : taper le N° du poste

Touche **Nom** :Modifier et **OK**

Remise à zero d'un code de messagerie

Après entrée en programmation

Touche **Abonné**

Destinataire : taper le N° du poste

Touch **Razcode** :Modifier et **OK**

Enregistrement Boite Vocale Générale(si nécessaire)

Après entrée en programmation

Touche **Avancé**,descendre avec le navigateur, Touche **Mess; vocale** , Touche **Bal générale**

Touche **Enregistrer**

Lancer l'enregistrement ENREG

Enregistrer l'annonce +[Stop](#). On peut [Ecouter](#), [Enregistrer](#) à nouveau et Confirmer avec [OK](#)

Lecture messages Boite Vocale Générale

Touche 

Touche [Boite Gale](#)

Mot de passe(19541954)

Touche [Consulter](#)

Choisir le message à écouter avec le navigateur et OK

Appuyer sur les touches correspondantes pour [Ecouter](#),[Effacer](#)

Enregistrement message de prédécroché/accueil ou Musique Attente

Après entrée en programmation

Touche [Avancé](#),descendre avec le navigateur,Touche [Voix](#) , Touche [Mus garde](#)

Choisir le message à enregistrer (1, 2, 3 ou 4 ou Musique) avec le navigateur

Touche [Enregistrer](#)

Lancer l'enregistrement [Enregistrement](#)

Enregistrer le message +[Stop](#). On peut [Ecouter](#), [Enregistrer](#) à nouveau et Confirmer avec [OK](#)