



# KitchenAid

## Batteur sans fil 5KHMB732



- **Batteur sans fil compact avec fonction position verticale**  
Tient debout tout seul  
Facile à utiliser
- **Batterie lithium-ion 12V rechargeable**  
Offre une autonomie et des performances optimales  
Élimine les contraintes d'un fil
- **7 vitesses**  
Pour remuer, mélanger et fouetter à la vitesse parfaite
- **Fouets Turbo en acier inoxydable**  
Conçus pour mélanger parfaitement les ingrédients
- **Fonction Démarrage progressif (« Soft Start »)**  
Augmentez progressivement la vitesse du batteur jusqu'au niveau désiré pour éviter les éclaboussures
- **Complète la collection sans fil KitchenAid\* qui comprend un mixeur plongeant, un batteur à main et un hachoir.**  
Offre une autonomie et des performances optimales pour cuisiner ce que vous voulez, où\*\* que vous soyez, de la manière qui vous plaît



NOIR RÉGLISSE



ROUGE EMPIRE

\* Vendus séparément.  
\*\* Usage intérieur uniquement.

# Batteur sans fil 5KHMB732

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur		Courant continu
Tension		12 V
Nombre de vitesses		7
Vitesse maximale du batteur sans charge (vitesses 1 à 7)		De 350 à 1 100 tr/min*
Matériau du corps de l'appareil		Plastique
Fentes d'aération		Oui
Dimensions du produit	H x L x P	29,7 x 9 x 19,2 cm
Dimensions de l'emballage	H x L x P	26,5 x 19,3 x 19,3 cm
Dimensions du suremballage	H x L x P	27,3 x 30,6 x 20,1 cm
Poids net		950 g
Poids brut		1,8 kg
Poids brut du suremballage		3,85 kg
Suremballage		2 unités
Origine du produit		Chine (conçu aux États-Unis)
<hr/>		
Batterie lithium-ion rechargeable		Oui
Temps de charge complet de la batterie		2 heures = vous permet de préparer environ 200 cookies (à raison de 4 fournées de cookies au chocolat)
Temps de charge rapide de la batterie		10 min = vous permet de préparer une pâte à gâteau avec une charge rapide
Indicateur de batterie		Oui
Longueur du cordon de recharge (noir)		152,4 cm

RÉFÉRENCES	COLORIS	EAN	SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)
5KHMB732EBM	NOIR RÉGLISSE	8003437610264	8003437610271
5KHMB732EER	ROUGE EMPIRE	8003437610288	8003437610295

## ACCESSOIRES STANDARD



### Fouets Turbo II en acier inoxydable

Pour travailler facilement les préparations épaisses.  
Passe au lave-vaisselle.



### Voyant d'état de la batterie – Port de chargement – régulateur de vitesse (7 vitesses) – Bouton d'éjection des fouets

Curseur de commande du mixeur plongeant.  
Facile à utiliser.



### Chargeur inclus

Facile à charger. Fonctionne sur tous les articles de la collection.

La batterie doit être chargée jusqu'à ce que le voyant d'état de la batterie devienne vert.