

# リファンレスガイド

## Logicool MeetUp

MeetUpは、ハドルルーム（小・中規模程度のミーティングスペース）向けに設計されたロジクールのカメラ、マイク、スピーカー一体型のカンファレンスカムです。会議室をキャプチャする120°の視野角、4K光学、および優れたオーディオパフォーマンスを備えるMeetUpは、ハドルルームでもより簡単に、より快適にビデオ会議を実現することができます。


### 設置

MeetUpの設置方法は3種類あります。可能な限り目の高さに近く、モニターより下の位置にカメラを設置することをお勧めします。


**A モニターの近くにあるテーブルまたは棚の上に設置します。**

**B 壁への取り付け：**

1 ブラケットを壁に取り付けます。壁の種類に合った、適切なネジを使用してください。



2 カメラをブラケットに取り付けます。



**C TVへの取り付け：**

オプションのTV取り付けブラケットは、[www.logicool.co.jp/support/MeetUp](http://www.logicool.co.jp/support/MeetUp)から入手可能です。

### 接続

会議室で専用パソコンを使用するとしても、チームメンバーが持参したノートパソコンを使用するとしても、MeetUpの接続方法は同じです。

#### 1 電源への接続


MeetUpを電源に接続します。

#### 2 接続

MeetUpからのUSBケーブルをパソコンに接続します。


#### 3 開始

モニターをパソコンに接続します。これで、テレビ電話を開始する準備ができました！



# リファンレスガイド

## Logicool MeetUp



### テレビ電話をかける

MeetUpの設置後、お使いのビデオ会議アプリケーションで、MeetUpがカメラ、スピーカー、およびマイクのデフォルトデバイスとして選択されていることを確認します<sup>1</sup>。この手順が完了したら、アプリケーションを起動してください。

### MeetUpのBluetooth®デバイスとのペアリング

Bluetoothデバイスで、MeetUpをオーディオ通話に使用することができます。BluetoothデバイスをMeetUpとペアリングするには、以下の簡単な手順に従います：

- 1 カメラレンズの近くの青いライトが点滅するまで、リモコンのBluetoothボタンを押し続けます。
- 2 モバイルデバイスをBluetoothペアリングモードにし、「Logicool MeetUp」を選択します。


これで、MeetUpが通話できる状態になりました。ペアリング後、リモコンのBluetoothボタンを押すと、Bluetoothデバイスの接続が解除されます（「ペアリング」されていますが「接続」されていません）。このボタンを再度押すと、範囲内にある最後にペアリングされたデバイスが再接続されます。

### 4Kビデオに関する注意

MeetUpに同梱されているUSB 2.0ケーブルは、フルHDビデオ（最高1080p）をサポートしています。4Kビデオの使用を計画している場合、USB 3.0ケーブル（別売り）を使用してください。

### 詳細情報

よくある質問、様々なアプリケーションで機能を利用するためのソフトウェア、交換パーツの注文方法など、MeetUpに関する追加情報は、[www.logicool.co.jp/support/MeetUp](http://www.logicool.co.jp/support/MeetUp) でご覧いただけます



<sup>1</sup>方法については、アプリケーションの取扱説明書を参照してください。