



TCL 50_{XL}
NXTPAPER 5G



INSTRUCTIVO DE USO



Español - CJB2ML0LCAAA
Impreso en China





Le damos la bienvenida a TCL

Consulte el sitio web de TCL en www.tcl.com para acceder a tutoriales y obtener respuestas a las preguntas frecuentes, y para descargar el Instructivo de uso.

SERVICIO DE ASISTENCIA PARA CLIENTES

Estados Unidos y Canadá

Teléfono: 1-855-224-4228

Web: <https://support.tcl.com>

Actualización del software de su teléfono

Ingrese en **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones del software.

Respaldo sus datos personales

Ingrese en **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad > Respaldo de seguridad en Google One** y active esta opción.


Restablecer el teléfono


Ingrese en **Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (valores de fábrica) > Borrar todos los datos.**



Su teléfono TCL

Teclas y conectores






Configurar el teléfono TCL

- ① Su nuevo teléfono está parcialmente cargado. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador suministrados.
- ② Utilice la herramienta de extracción de la SIM suministrada para abrir la bandeja de la tarjeta SIM.
- ③ Coloque la tarjeta SIM o la tarjeta microSD™ en la bandeja y, a continuación, deslice la bandeja en la ranura.


Importante: Las tarjetas microSD™ se venden por separado. Utilice sólo tarjetas SIM nano con el teléfono.





¡ATENCIÓN! No inserte la herramienta de extracción de la SIM en los orificios pequeños en la parte superior o inferior del teléfono.

Pantalla de inicio

Puedes llevar todos los elementos que más utilizas (aplicaciones, carpetas, widgets, etc.) a la pantalla de inicio para acceder rápidamente.




Al tocar Inicio , siempre volverá a la pantalla de inicio.




Expande la pantalla de inicio con widgets y más opciones de personalización.



Deslice hacia abajo desde la barra de estado para ver el panel de notificaciones y acceder a todas las notificaciones pendientes. Toque la notificación para abrir el mensaje.




Vuelva a deslizar hacia abajo para ver las opciones de ajustes de acceso rápido. Toque  para acceder al menú de ajustes completo.

Mensajes

Cree, edite, envíe y reciba mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS).


Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video o audio), o cuando se añada un asunto al mensaje o se use una dirección de correo electrónico como destinatario.



- 1 Toque aquí para enviar el mensaje.
- 2 Toque y mantenga pulsado para cambiar el idioma (si se han activado teclados adicionales).
- 3 Inserte una imagen de la galería o tome una directamente.
- 4 Inserte un GIF, una ubicación, un contacto o cualquier otro archivo multimedia.
- 5 Toque aquí para ingresar una coma. Mantenga pulsado para acceder a los ajustes del teclado o ingresar al modo de entrada de mano izquierda o derecha.
- 6 Toque aquí para acceder a los teclados de símbolos y números.

Gmail

Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente desde el teléfono. La aplicación Gmail permite agregar varias cuentas de correo electrónico.



- ① Toque aquí para ver las cuentas de correo electrónico del dispositivo.
- ② Toque aquí para acceder a carpetas de correo electrónico, ajustes y mucho más.
- ③ Toque aquí para crear un correo electrónico.