



Informações de segurança

Informações importantes de segurança

Leia toda informação de segurança abaixo antes de utilizar o seu dispositivo.

- A utilização de cabos, adaptadores de energia ou baterias não autorizadas podem causar incêndios ou outros riscos.
- Utilize apenas acessórios autorizados que sejam compatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize este dispositivo dentro do intervalo de temperatura de 0°C ~ 40°C e armazene este dispositivo e seus acessórios dentro do intervalo de temperatura de -20°C ~ 45°C. Utilizar este dispositivo em ambientes fora destes intervalos de temperatura pode danificar o dispositivo.
- Se o seu dispositivo é fornecido com uma bateria interna, não tente trocar a bateria por si mesmo para evitar danos à bateria ou ao dispositivo. As baterias devem ser substituídas apenas por um centro de assistência autorizado.
- Carregue este dispositivo apenas com o cabo e adaptador de energia incluídos. Utilizar outros adaptadores pode causar incêndios, choque elétrico, e danos ao dispositivo e ao adaptador.
- Após o carregamento completo, desligue o adaptador do dispositivo e da tomada de energia. Não carregue o dispositivo por mais de 12 horas.
- Não tente modificar o conector ou o cabo de energia por conta própria, e, por favor, desligue a fonte de energia antes de limpar o carregador.
- Não descarte o dispositivo ou baterias velhas no lixo doméstico. Se não manuseada adequadamente, baterias podem explodir ou pegar fogo. Siga os regulamentos locais ao descartar o dispositivo, baterias e outros acessórios.
 - Não desmonte, bata, esmague ou queime a bateria. Em caso de deformações, pare de utilizar a bateria imediatamente.
 - Não faça curto-circuitos na bateria para evitar superaquecimento, queimaduras ou outros ferimentos pessoais.
 - Não coloque a bateria em ambientes com altas temperaturas. O superaquecimento pode causar explosão.
 - Não desmonte, bata ou esmague a bateria para evitar vazamentos da bateria, superaquecimento ou explosão.
 - Não queime a bateria para evitar fogo ou explosão.
 - Pare de utilizar a bateria se exibir sinais de descoloração, deformação, superaquecimento anormal ou inchaço.
- Mantenha o seu dispositivo seco. Não armazene ou utilize o produto e seus acessórios em um ambiente quente e úmido ou perto de fogo aberto.
- Para evitar a anulação da garantia, não desmonte nem modifique o dispositivo e seus acessórios. Se qualquer parte do dispositivo não funcionar corretamente, entre em contacto com o suporte ao cliente Mi ou leve o seu dispositivo a um centro de reparos autorizado.
- Para prevenir possíveis danos auditivos, não escute em altos níveis de volume por longos períodos.
- Antes da limpeza e manutenção do dispositivo, feche todas as aplicações e desligue o dispositivo de outros dispositivos ou cabos.
- Por favor, utilize um pano seco, limpo e macio para limpar o dispositivo e os seus acessórios. Não utilize produtos químicos ou detergentes para limpar o dispositivo ou os seus acessórios.
- Não utilize equipamentos de aquecimento externo como um microondas ou secador de cabelos para secar o dispositivo e os seus acessórios.

Segurança para crianças

- Mantenha o dispositivo e todos os acessórios longe de crianças. Não permita que crianças brinquem, mastiguem ou engulam o dispositivo ou qualquer um dos seus acessórios para evitar riscos de asfixia ou sufocamento.

Fazer Chamadas de Emergência

- Devido a variações de rede e outras diferenças regionais, o dispositivo pode não ser capaz de efetuar chamadas em todas as áreas e em todas as condições. Por favor, não dependa apenas do dispositivo para efetuar chamadas importantes ou de emergência. Efetuar chamadas não é suportado no Mi Pad.

Precauções de segurança

- Observe quaisquer leis e regulamentos que restringem a utilização de telemóveis em casos ou ambientes específicos.
- Não utilize o seu telemóvel em estações de petróleo ou atmosferas explosivas e ambientes potencialmente explosivos como áreas de abastecimento, abaixo do convés de barcos, estações de transferência ou armazenagem de combustíveis ou produtos químicos, áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como grãos, poeira ou pós metálicos. Obedeça a todos os sinalizadores para desligar dispositivos sem fio como o seu telemóvel ou outros equipamentos de rádio. Desligue o seu telemóvel ou dispositivo sem fios quando estiver em áreas de detonação ou em áreas com sinalização para desativar "rádios" ou "dispositivos eletrônicos" para evitar interferência com operações de detonação.
- Não utilize o seu telemóvel em salas de operações de hospitais, salas de emergência ou unidades de tratamento intensivo. Obedeça regras e regulamentos de hospitais e centros de saúde. Por favor, consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação do dispositivo pode interferir com a operação do seu dispositivo médico. Para evitar eventuais interferências entre o telemóvel e o pacemaker, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre ambos os dispositivos. Para conseguir isto, utilize o aparelho na orelha oposta ao seu marca-passo e não carregue-o no bolso junto ao peito. Não utilize o seu telemóvel perto de aparelhos auditivos, implantes cocleares, etc. para evitar interferências com o equipamento médico.
- Respeite as regras de segurança aérea e desligue o seu dispositivo a bordo de aeronaves quando requerido.
- Quando estiver a conduzir um veículo, utilize o seu dispositivo de acordo com leis de trânsito e regulamentos relevantes.
- Para evitar raios, não utilize seu dispositivo ao ar livre durante trovoadas.
- Não utilize o seu dispositivo para efetuar chamadas quando ele estiver a carregar. Efetuar chamadas não é suportado no Mi Pad.
- Não utilize seus dispositivos em lugares úmidos como banheiros. Fazer isso pode resultar em choque elétrico, ferimentos, fogo e danos ao carregador.
- Observe quaisquer regras que restringem a utilização de dispositivos móveis em casos ou ambientes específicos.
- Ao utilizar o flash, não traga a luz muito próxima aos olhos de pessoas ou animais para evitar a perda de visão.
- Se a temperatura de funcionamento do dispositivo estiver muito alta, não o mantenha em contacto direto por um período prolongado de tempo à pele para evitar queimaduras de baixa temperatura.
- Se o ecrã estiver quebrado, tenha cuidado com arestas ou fragmentos que possam causar lesões. Se o dispositivo quebrar em pedaços depois de colidir com um objeto duro ou sofrer pressão excessiva, não toque ou tente remover as partes quebradas. Pare de utilizar o produto e contacte imediatamente o serviço de pós-venda da Xiaomi.

Aviso de segurança

- Atualize o sistema operacional do seu dispositivo utilizando a funcionalidade integrada de atualização de software, ou visite nossas lojas de serviço autorizado. Atualizar o software através de outros meios pode danificar o dispositivo ou resultar em perda de dados, problemas de segurança e outros riscos.

Modo de leitura

- Esta funcionalidade está disponível apenas em Telemóveis Mi compatíveis.
- O Modo de leitura reduz automaticamente o nível de luz azul emitida pelo ecrã para tornar seu uso mais confortável aos olhos.
- Mudar para o Modo de leitura:
 - Existem duas maneiras de ativar e desativar o Modo de leitura:
 - 1) Deslize para baixo no topo do Ecrã inicial para exibir os botões da Área de notificações, e então toque no botão do Modo de leitura.
 - 2) Acesse Definições > Ecrã > Modo de leitura. No mesmo ecrã, pode programar para ativar e desativar o Modo de leitura automaticamente e ajustar a temperatura da cor.
 - Dicas úteis:
 - 1) Regra 20-20-20: é recomendado olhar para algo localizado a 20 pés (cerca de 6m) de distância por 20 segundos a cada 20 minutos.
 - 2) Piscar: Para aliviar a secura dos olhos, tente fechá-los por 2 segundos, então abra-os e pisque rapidamente por 5 segundos.
 - 3) Refocalizar: É um bom exercício para os músculos oculares olhar para longe do ecrã para o local mais distante que puder ver, seguido por focar-se em um dedo colocado a 30cm de distância dos seus olhos por alguns segundos.
 - 4) Girar os olhos: Gire seus olhos em sentido horário algumas vezes, dê um descanso e gire-os no sentido anti-horário.
 - 5) Empalmar: Esfregue as palmas das mãos para gerar calor antes de pressioná-las gentilmente sobre seus olhos por alguns segundos.